



Insicht: Borwand.

1	10	10	10	10	10
2	20	20	20	20	20
3	30	30	30	30	30
4	40	40	40	40	40
5	50	50	50	50	50
6	60	60	60	60	60
7	70	70	70	70	70
8	80	80	80	80	80
9	90	90	90	90	90
10	100	100	100	100	100

Schnitt e-f

Schnitt g-l

Der neue Länsteg ist auf der Baustelle an den alten Länsteg anzupassen!

Der Versand erfolgt in 3 Teilen, die jeweils an der Werkstatt montiert werden müssen. Das gefundene bleibt lose.

1	10	10	10	10	10
2	20	20	20	20	20
3	30	30	30	30	30
4	40	40	40	40	40
5	50	50	50	50	50
6	60	60	60	60	60
7	70	70	70	70	70
8	80	80	80	80	80
9	90	90	90	90	90
10	100	100	100	100	100

LA 722-1
Länsteg auf Stöcke + 32818
 zwischen Generator I und II
5A 59238

